

NÁVOD K POUŽITÍ

GARDEN LIGHTS SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ + ČASOVAČ (6009011)

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VÝROBKU (viz obrázek – originální návod)

1. Kabelový vývod k transformátoru
2. Vstupní konektor 12V pro připojení kabelu
3. Kontrolka
4. Displej
5. Soumrakový senzor
6. Tlačítka pro nastavení času

UPOZORNĚNÍ

- Tento soumrakový spínač s časovačem je určen pro připojení k 12V transformátoru.
- Toto zařízení lze instalovat v interiéru i exteriéru. Při instalaci dbejte na správné umístění, aby byl soumrakový spínač schopen reagovat (aby vnímal) na setmění a svítání.
- Provozní teplota tohoto zařízení je od -20°C do +50°C.
- Toto zařízení může být zatíženo maximálně 150W.

ZAPOJENÍ SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM DO SYSTÉMU

- Zapojte hlavní kabel se svítilny do vstupního konektoru na soumrakovém spínači (viz obrázky TF0501, TF0502, TF0503, TF0504)
- Soumrakový spínač s časovačem by měl být připevněn ve svislé poloze k pevnému povrchu.
- Vstupní kabelový vývod ze soumrakového spínače s časovačem zapojte do výstupního konektoru na 12V transformátoru (viz obrázky TF0401, TF0403, TF0405).
- Připojte transformátor ke zdroji elektrické energie.

NASTAVENÍ ČASOVÝCH HODIN

- Po zapojení transformátoru ke zdroji elektrické energie svítí kontrolka na soumrakovém spínači s časovačem.
- 0** – Časové hodiny jsou stále zapnuté, světla stále svítí.
- A** – Auto: Časové hodiny se automaticky zapnou při soumraku a vypnou při úsvitu.
- 1-9** – Časové hodiny se automaticky zapnou při soumraku a vypnou po uplynutí doby nastavené na displeji (1-9h).

NYNÍ JE INSTALACE SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE S ČASOVAČEM DOKONČENÁ.

POKUD ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, UDĚLEJTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Zkontrolujte konektorová připojení.
- Zkontrolujte zapojená svítilna.
- Pokud v systému nefunguje žádné svítilno, pověřte odborníka změřením soumrakového spínače s časovačem a transformátoru.

POJISTKA

- Toto zařízení je zajištěno proti zkratu.

Výměna pojistky:

- Vyšroubujte šroubky na zadní straně zařízení (viz obrázek TF0506).
- Vyjměte starou pojistku (250V – 20A) a nahradte ji novou pojistkou.